



PROMOCLEAN TP 1112

Čistič leštících past v oblasti šperkařství /vhodný pro zlato/

PROMOCLEAN TP 1112 je detergentní kapalina speciálně vyvinutá pro odmaštění a odstranění leštících past ultrazvukem pro všechny kovy používané při výrobě brýlí a šperků. Zvláště vhodný pro odmaštění zlata.

VLASTNOSTI

Čistič **PROMOCLEAN TP 1112** je žlutá kapalina zcela smíchatelná s vodou používaná výhradně pro čištění ultrazvukem. Je speciálně vyvinutá pro eliminování leštících sloučenin – past za využití ultrazvuku.

pH roztoku 1%	9,8
Hustota	1,018
Rozpustnost ve vodě	úplná

VÝHODY

- Čistič **PROMOCLEAN TP 1112** je výrobek snadno rozpustitelný. Je zcela stabilní v ultrazvukových podmínkách. Vyvinut zejména pro špičkovou smáčivost a odmašťovací schopnost.
- Produkt neobsahuje žádné fosfáty a jeho výjimečná účinnost umožňuje likvidaci všech typů sloučenin leštících past.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Koncentrace produktu při použití závisí na pracovních podmínkách, době odmašťování, povaze skvrn, atd.

Obvyklá koncentrace se pohybuje kolem 1 – 5 obj. % ve vodě.

- Čistič **PROMOCLEAN TP 1112** lze použít i za snížených teplot. Je však vhodné používat pracovní teplotu 55 - 60 °C
- Pravidelné přídavky zvýší podle jednoduché chemické zkoušky trvanlivost lázně.

Solutions to give you the lead

UPOZORNĚNÍ PŘI MANIPULACI

Čistič **PROMOCLEAN TP 1112** neobsahuje žádné nebezpečné látky. Vyvarujte se přímému kontaktu výrobku s kůží, očima a šatstvem. Při manipulaci používejte vhodné brýle a rukavice. Ph čisté látky je 9,8

REGULACE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čistič **PROMOCLEAN TP 1112** je z více než 90 % biologicky odbouratelný, ale před vypuštěním do odpadu je třeba neutralizovat na Ph 7.. V případě nutnosti proveďte před vypuštěním do odpadu filtraci s ohledem na místní platná nařízení.

- Neutralizační a titrační metody jsou k dispozici na požádání.

HYGIENA, BEZPEČNOST

Více informací naleznete v Bezpečnostních listech.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

20litrové a 200ltrové kontejnery.
Uchovávejte produkty ve stabilním prostředí.
V takových podmínkách je doba skladování 18 měsíců.

Autorizovaný distributor pro Českou republiku a Slovensko:

JAMI Electronics s.r.o.

Dubenecká 827
19012 Praha 9

Tel.: +420 281 930 559
Fax: +420 281 933 015
Mobil: +420 603 716 490

E-mail: marcela.viskova@jamiel.cz
WWW: www.jamiel.cz

FPDGB 01114 TSI PRO 01 – 07/96

Sklad JAMI Electronics

Areál VÚ Běchovice
Podnikatelská 565
19011 Praha 9

Tel./Fax: +420 281 933 015
Mobil: +420 603 110 871

E-mail: sklad@jamiel.cz
michal.visek@jamiel.cz
WWW: www.jamiel.cz

Solutions to give you the lead