

## PROMOCLEAN TP 1114

Čistič leštících past při výrobě brýlí a šperků

---

**PROMOCLEAN TP 1114** je kapalina speciálně vyvinutá pro odmaštění a odstranění leštících past a otisků prstů na kovech, například zlatu či stříbru.

### VLASTNOSTI

Čistič PROMOCLEAN TP 1114 je viskózní světle žlutá kapalina zcela rozpustitelná s vodou používaná výhradně pro čištění ultrazvukem.

pH čistého produktu	10,1
pH roztoku 1%	9,5
Hustota	1,079
Rozpustnost ve vodě	úplná

### VÝHODY

- Čistič PROMOCLEAN TP 1114 je zcela stabilní v ultrazvukových podmínkách. Jeho špičková smáčivost a odmašťovací schopnost umožňuje snadné odstranění leštících a brusných past.
- Produkt neobsahuje žádné silikáty, fosfáty, ani žíravinu. Čistič PROMOCLEAN TP 1114 dodá vysoký lesk zejména kovům (zlato, stříbro, mosaz,...).
- Čistič PROMOCLEAN TP 1114 chrání součásti a po vysušení nezanechává žádné stopy.

### PODMÍNKY POUŽITÍ

Koncentrace produktu při použití závisí na pracovních podmínkách, době odmašťování, povaze skvrn, atd.

Obvyklá koncentrace se pohybuje kolem 1 – 3 obj. % ve vodě.

- Čistič PROMOCLEAN TP 1114 lze použít i za snížených teplot. Je však vhodné používat pracovní teplotu 40 – 70 °C (pro mosaz 40 – 50 °C)
- Pravidelné přídavky zvýší podle jednoduché chemické zkoušky trvanlivost lázně.

## **UPOZORNĚNÍ PŘI MANIPULACI**

Čistič PROMOCLEAN TP 1114 neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při manipulaci však používejte vhodné brýle a rukavice.

## **REGULACE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Čistič PROMOCLEAN TP 1114 je z více než 90 % biologicky odbouratelný. V případě nutnosti proveďte před vypuštěním do odpadu filtraci s ohledem na místní platná nařízení.

- Neutralizační a titrační metody jsou k dispozici na požádání.

## **HYGIENA, BEZPEČNOST**

Více informací naleznete v Bezpečnostních listech.

## **BALENÍ, SKLADOVÁNÍ**

20 l a 200 l kontejnery.

Uchovávejte produkty ve stabilním prostředí.

V takových podmínkách je doba skladování 18 měsíců.

*Výše uvedené informace jsou pouze formou doporučení. Inventec se zříká jakékoliv odpovědnosti za důsledky spojené s dalším použitím výrobku.*

Autorizovaný distributor pro Českou republiku a Slovensko:

### **JAMI Electronics s.r.o.**

Dubenecká 827  
19012 Praha 9

Tel.: + 420 281 930 559  
Fax: + 420 281 933 015  
Mobil: + 420 603 716 490

E-mail: [marcela.viskova@jamiel.cz](mailto:marcela.viskova@jamiel.cz)  
WWW: [www.jamiel.cz](http://www.jamiel.cz)

FPDGB 01114 TSI PRO 01 – 07/96

### **Sklad JAMI Electronics**

Sklad JAMI Electronics  
Areál VÚ Běchovice

Tel./Fax: + 420 281 933 015  
Mobil: + 420 603 110 871

E-mail: [sklad@jamiel.cz](mailto:sklad@jamiel.cz)  
[michal.visek@jamiel.cz](mailto:michal.visek@jamiel.cz)  
WWW: [www.jamiel.cz](http://www.jamiel.cz)

# Solutions to give you the lead